

**SAMSUNG**

**SISTEMA DE SONIDO  
MICROCOMPONENTE  
REPRODUCTOR DE CD-R/RW  
MM-B7**

**Manual de instrucciones**



## Advertencias


E

CLASS 1 LASER PRODUCT  
KLASSE 1 LASER PRODUKT  
LUOKAN 1 LASER LAITE  
KLASS 1 LASER APPARAT  
PRODUCTO LÁSER CLASE 1

### PRODUCTO LÁSER DE CLASE 1

Este reproductor de discos compactos está clasificado como producto LÁSER DE CLASE 1.

El uso de los ajustes, controles o rendimiento de los procedimientos que no sean los especificados aquí, pueden producir una exposición a la radiación peligrosa.



#### PRECAUCIÓN

RIESGO DE ELECTROCUCIÓN.  
NO ABRIR.



#### PRECAUCIÓN:

PARA REDUCIR EL RIESGO DE ELECTROCUCIÓN, NO ABRA ESTA UNIDAD. NO CONTIENE ELEMENTOS QUE DEBA REEMPLAZAR EL USUARIO. EN CASO DE AVERÍA, SOLICITE LA AYUDA DE PERSONAL ESPECIALIZADO.

**PRECAUCIÓN: RADIACIÓN LASER INVISIBLE. CUANDO EL APARATO ESTE ABIERTO Y LOS INTERBLOQUEOS SEAN DEFECTUOSOS, EVITAR LA EXPOSICIÓN AL HAZ.**



Este símbolo indica que está presente el voltaje peligroso que constituye un riesgo de descarga eléctrica dentro de esta unidad.



Este símbolo indica que existen instrucciones importantes de funcionamiento y mantenimiento en la documentación que se suministra con esta unidad.

**ADVERTENCIA:** Para reducir el riesgo de incendio o de descarga eléctrica, no exponga este aparato a la lluvia ni a la humedad.

**PRECAUCIÓN:** PARA EVITAR DESCARGAS ELÉCTRICAS, INTRODUCIR TOTALMENTE EL ENCHUFE.

# Índice

Gracias por compra este microcomponente SAMSUNG.

Le rogamos dedique el tiempo necesario para leer estas instrucciones ya que le permitirán instalar y utilizar su minicadena con suma facilidad.



◆ Advertencias .....	2
◆ INSTALACIÓN DE SU MICROCOMPONENTE .....	
■ Panel frontal .....	4
■ Control remoto .....	5
■ Panel posterior .....	6
■ Lugar de instalación de su microcomponente .....	7
■ Conexión del microcomponente a la red .....	7
■ Colocación de las pilas en el control remoto .....	7
■ Conexión de una fuente externa .....	8
■ Conexión del altavoz .....	8
■ Conexión de la antena AM (MW)/LW .....	9
■ Conexión de la antena FM .....	9
■ Revisión de las diversas funciones de su microcomponente .....	10
■ Ajuste del reloj .....	10
◆ CD-PLAYER .....	
■ Reproducción de un disco compacto .....	11
■ Notas acerca de la reproducción de CD-R/RW .....	11
■ Selección de una pista .....	11
■ Búsqueda de fragmento de música específico en un CD .....	11
■ Función para saltar 10 pistas de una sola vez .....	12
■ Repetición de una o todas las canciones .....	12
■ Programación del orden de reproducción .....	13
■ Comprobación y cambio del orden de reproducción .....	13
◆ TUNER .....	
■ Sintonización y almacenamiento de emisoras de radio .....	14
■ Selección de una emisora de radio programada .....	14
■ Mejora de la recepción de radio .....	14
■ Acerca de la transmisión con RDS .....	15
■ Acerca de la función VISUALIZACIÓN RDS .....	15
■ Indicadores de PTY (Tipo de programa) y función de Búsqueda de PTY .....	16
◆ TAPE DECK .....	
■ Reproducción de una cinta .....	17
■ Selección del modo de reproducción de la cinta .....	17
■ Grabación de un disco .....	18
■ Grabación de un programa de radio .....	18
◆ OTHER FUNCTIONS .....	
■ Función del temporizador .....	19
■ Cancelación del temporizador .....	20
■ Función del silenciador .....	20
■ Selección del ecualizador .....	20
■ Programación del equipo para apagado automático .....	21
■ Conexión de los auriculares .....	21
■ Enchufe de salida digital de CD .....	21
◆ RECOMMENDATIONS FOR USE .....	
■ Instrucciones de seguridad .....	22
■ Limpieza de su microcomponente .....	22
■ Precauciones al usar discos compactos .....	23
■ Precauciones al usar cintas de audio .....	23
■ Antes de ponerse en contacto con el servicio postventa .....	23
■ Especificaciones técnicas .....	24

## Símbolos



Presionar



Oprimir




Importante



Nota

## Panel frontal


E



- |  |   |
|--|---|
| 1. Salto o Búsqueda                          | 7. Apertura/Cierre de la puerta del CD  |
| 2. Función (SINTONIZADOR/CD/CINTA/AUX)       | 8. Demo   |
| 3. En espera/Prendido                        | 9. Modo de sonido   |
| 4. Conector de la clavija de los auriculares | 10. Volumen   |
| 5. Grabación/Pausa                           | 11. Modo REV.   |
| 6. Parada                                    | 12. Botón de oprimir para expulsar<br>(Apertura/Cierre de la puerta del casete) |

## Control remoto


E



- |                              |   |
|------------------------------|---|
| 1. En espera/Prendido        | 13. Silenciador                               |
| 2. EQ/P Sound.               | 14. Volumen                                   |
| 3. Rebobinado de la cinta    | 15. Banda                                     |
| 4. Avance rápido de la cinta | 16. Reproducción de CD                        |
| 5. SINCRONIZACIÓN DEL CD     | 17. Adelantar diez (+10) pistas en el CD      |
| 6. Modo REV.                 | 18. RDS/Visualización                         |
| 7. Repetir                   | 19. RDS/PTY                                   |
| 8. Parada del CD             | 20. Parada de la cinta                        |
| 9. Programación de canciones | 21. Reproducción de cinta                     |
| 10. Salto o Búsqueda         | 22. Apagado automático                        |
| 11. Modo de sintonización    | 23. AUX                                       |
| 12. FM Mono/Estéreo          | 24. Activación/desactivación del temporizador |
|                              | 25. Temporizador/Reloj                        |

## Panel posterior

E




1. TERMINAL DEL CONECTOR DE ANTENA AM
2. TERMINAL DEL CONECTOR DE ANTENA FM
3. ENTRADA DE AUXILIAR
4. SALIDA DIGITAL
5. TERMINALES DE LOS CONECTORES PARA  
ALTAVOCES

## Lugar de instalación de su microcomponente

Para disfrutar plenamente de su nuevo microcomponente, tenga en cuenta las siguientes observaciones previas a la instalación.

- ◆ Instale el microcomponente sobre una superficie plana y estable.
- ◆ Nunca coloque esta unidad sobre una alfombra.
- ◆ Nunca coloque esta unidad al aire libre.
- ◆ Deje un espacio aproximado de 6 pulgadas (15 cm) alrededor de todos los lados del microcomponente, para fines de ventilación.
- ◆ Asegúrese de que haya espacio suficiente para abrir fácilmente el compartimiento de discos compactos.
- ◆ Ponga los altavoces a una distancia razonable a ambos lados del aparato para asegurar un buen sonido.
- ◆ Oriente los altavoces hacia el centro del área de audición.
- ◆ Para un rendimiento óptimo, asegúrese de que ambos altavoces estén colocados a la misma altura sobre el piso.




## Conexión del microcomponente a la red

El cable de alimentación se debe enchufar en el tomacorriente apropiado.

- 🔌 Antes de enchufar el sistema a la red debe comprobar el voltaje.

- 1 Enchufe el cable de alimentación principal (marcado **AC Cord** en la parte posterior del sistema) al tomacorriente apropiado.
- 2 Presione el botón **Standby/On** para prender su sistema microcomponente.



## Colocación de las pilas en el control remoto


Debe colocar o cambiar las pilas del control remoto:

- ◆ Al comprar el microcomponente
- ◆ Cuando el control remoto ya no funcione correctamente.

- 🔌 Cuando cambie las pilas, coloque sólo pilas nuevas y nunca mezcle pilas alcalinas y pilas de manganeso.

- 1 Ponga su pulgar en la posición marcada **PRESS** en la tapa del compartimiento de pilas (detrás del control remoto) y empuje la tapa en la dirección de la flecha.
- 2 Introduzca dos pilas AAA, LR03 o equivalentes, cuidando de respetar las polaridades:
  - ◆ + de la pila sobre la marca + del control remoto.
  - ◆ - de la pila sobre la marca - del control remoto.
- 3 Vuelva a poner la tapa deslizándola hacia atrás hasta que encaje en su posición.

- Si no va a usar el control remoto durante largo tiempo, saque las pilas para evitar la corrosión.



## Conexión de una fuente externa

E

La entrada auxiliar se puede usar para aprovechar la calidad de sonido de su sistema microcomponente cuando desee escuchar otras fuentes de sonido.

- Ejemplo:**
- ◆ Un televisor
  - ◆ Un reproductor de videodisco
  - ◆ Un grabador de cintas de vídeo de alta fidelidad o estéreo.

➤ Para conectar la fuente externa, ésta debe disponer de una salida de audio. Necesitará también un cable de conexión RCA.

1 Ponga el microcomponente en modo de espera y desconéctelo de la red, al igual que la fuente externa.

2 Conecte el cable de audio a la parte trasera del microcomponente.

**Conecte la clavija... Al conector marcado...**

Roja ..... R (derecha)  
Blanca ..... L (izquierda)

➤ Para una óptima calidad de sonido, no invierta los canales derecho e izquierdo.



3 Vuelva a enchufar el sistema al tomacorriente principal y presione **Standby/On** (⏻/⏻) para prenderlo.

4 Seleccione la fuente auxiliar pulsando **AUX**.  
**Resultado:** Aparece **AUX**.

5 Encienda la fuente externa.


6 Ajuste el volumen y el balance según sea necesario:  
◆ Volumen ◆ Ecualizador

**Ejemplo:** Puede ver una película y disfrutar del sonido estéreo como si estuviera en el cine (siempre que la banda original esté en estéreo).



## Conexión del altavoz

Conexión del altavoz principal: Conecte los cables del altavoz (rojo/negro) a los enchufes correspondientes del sistema.



### Instrucciones para la instalación del altavoz

- ◆ La instalación cerca de un aparato de calefacción, bajo la luz solar directa o en un lugar con humedad puede conllevar a la degradación del altavoz.
- ◆ No instale en la pared o en un lugar elevado o cualquier otra posición inestable para evitar un posible accidente causado por la caída del altavoz.
- ◆ No separe el altavoz del televisor o del monitor de la computadora. La posición del altavoz con respecto al televisor o la computadora puede alterar la calidad de la imagen de la pantalla.



## Conexión de la antena AM (MW)/LW


E

La antena AM (para onda larga y media) puede:

- ◆ colocarse en una superficie estable.
- ◆ fijarse en la pared (debe retirar antes la base).

Los terminales de conexión están situados en la parte trasera del aparato y están marcados **AM**.


- ☛ Para evitar las interferencias, verifique que los cables de los altavoces no pasen muy cerca de los cables de la antena.  
Mantenga siempre entre ellos una distancia de, al menos, 5 cm.



## Conexión de la antena FM

Cómo se efectúa la conexión de una antena del TIPO COAXIAL.

- ◆ Conecte la antena de 75Ω en el terminal de la antena **FM**.
- ◆ Enchufe el conector de la antena **FM** suministrada dentro del enchufe coaxial (75Ω), marcado **FM** en la parte posterior del sistema.
- ◆ Siga las instrucciones dadas en la **página 14** para sintonizar una emisora de radio, y determinar la mejor posición para la antena.
- ◆ Si la recepción es mala, quizás necesite instalar una antena exterior. En este caso, conecte la antena **FM** exterior en el enchufe **FM** de la parte posterior del sistema, usando un cable coaxial de 75Ω (no suministrado)



## Revisión de las diversas funciones de su microcomponente


E

Usted puede visualizar las diversas funciones disponibles en su microcomponente.

- 1 Presione el botón **Demo**.  
Resultado: Las diversas funciones disponibles aparecen consecutivamente en la pantalla.

➤ Todas estas funciones se describen detalladamente en este manual. Para saber cómo utilizarlas, remítase a las secciones correspondientes.

- 2 Para anular esta función, presione otra vez **Demo**.



## Ajuste del reloj

Su microcomponente está equipado de un reloj que le permite programarlo para que se encienda o se apague automáticamente. Debe ponerlo en hora:

- ♦ En el momento de comprar el microcomponente.
- ♦ Después de un corte de energía.
- ♦ Después de desenchufar la unidad.

⚡ ♦ Se dispone de unos pocos segundos en cada paso para seleccionar las opciones. Si excede ese intervalo, debe comenzar de nuevo.

- 1 Prenda el equipo presionando el botón **Standby/On** (⏻ / I).

- 2 Presione el botón **Timer/Clock** dos veces.  
Resultado: Aparece **CLOCK**.

- 3 Presione el botón **Program/Set**.  
Resultado: La hora parpadea.


Para...	Presione...
Aumentar las horas	▶▶
Disminuir las horas	◀◀

- 5 Cuando aparezca la hora correcta, presione **Program/Set**.  
Resultado: Los minutos parpadean.

Para...	Presione...
Aumentar los minutos	▶▶
Disminuir los minutos	◀◀

- 7 Cuando aparezca la hora correcta, presione **Program/Set**.  
Resultado: El reloj se pone en funcionamiento y aparece incluso cuando el aparato está en espera.


➤ ♦ Puede visualizar la hora, incluso cuando esté utilizando otra función, presionando una vez **Timer/Clock**.



## Reproducción de un disco compacto

- ❗ No utilice CDs de formas irregulares como por ejemplo en formas de corazón u octagonales. Se puede degradar la calidad de la reproducción.

- 1 Presione el botón **CD** (▶||) del cuerpo principal y seleccione CD.
- 2 Presione el botón **Open/Close** (▲).  
**Resultado:** La bandeja para el CD se abre.
- 3 Coloque el CD en la bandeja con la etiqueta del mismo hacia arriba.
- 4 Presione el botón **Open/Close** (▲) para cerrar la bandeja.  
**Resultado:** Los números de las pistas y el tiempo total de reproducción aparecen en la pantalla.
- 5 Presione el botón **CD** (▶||) para reproducir.
- 6 Ajuste el volumen de acuerdo a las necesidades según el procedimiento siguiente.
  - ♦ Presione el botón **VOL. + o -** del panel frontal.
  - ♦ Presione el botón **VOL. + o -** del control remoto.
- 7 Si se desea detener la reproducción en curso, presione el botón **CD** (▶||).  
➤ Presione el botón **CD** (▶||) otra vez para reanudar la reproducción.
- 8 Para parar la reproducción, presione el botón ■.




## Notas acerca de la reproducción de CD-R/RW

- ♦ En caso de un CD-R (Grabable) original grabado en formato CD de audio, o de un CD-RW (de Re-escritura) y editado por el usuario, la reproducción se procesa en el estado respectivo que se haya completado. (El reproductor podría no reproducir de acuerdo con las características del CD o estado de la grabación.)
- ♦ El CD-RW es comparativamente menos reflectivo que el CD, lo que causa un retardo mayor en la lectura.

## Selección de una pista

Puede seleccionar la pista que desee escuchar, ya sea que el reproductor de discos esté parado, o que se esté reproduciendo un disco.

Para comenzar la reproducción al inicio de la...	Presione...
Siguiente pista .....	▶▶ una vez
la pista actual .....	◀◀ una vez
la pista anterior .....	◀◀ dos veces
pista de su elección .....	◀◀ o ▶▶ el número de veces apropiado.




## Búsqueda de fragmento de música específico en un CD

Cuando esté escuchando un disco compacto, puede buscar con rapidez una parte específica de una pista.

Para buscar en las pistas...	Presione y mantenga pulsado...
hacia adelante .....	▶▶ al menos durante un segundo
hacia atrás .....	◀◀ al menos durante un segundo

- Se recomienda bajar el volumen antes de usar esta función



## Función para saltar 10 pistas de una sola vez



E



Presione el botón +10 brevemente mientras reproduce un CD. Se reproducirá la décima pista siguiente a la que está en curso.

**Ejemplo:** Si usted desea seleccionar la pista 43 durante la reproducción de la pista 15, presione el botón +10 tres veces, y luego presione el botón ►► tres veces.

15 → 20 → 30 → 40 → 41 → 42 → 43



## Repetición de una o todas las canciones

Puede repetir indefinidamente:


- ♦ una canción concreta de un disco compacto.
- ♦ todas las canciones del disco compacto elegido.

**1 Para repetir...** Presione Repeat en el Panel frontal una o varias veces hasta que...

la canción actual .....aparezca **REPEAT 1**  
indefinidamente

todas las canciones .....aparezca **REPEAT ALL**

**2** Cuando desee desactivar la función Repetir, presione el botón ■.



## Programación del orden de reproducción

Usted puede decidir:

- ♦ El orden de las pistas que desee escuchar.
- ♦ La pista que no desee escuchar.
  - ♦ Se puede programar un orden máximo de 24 pistas que desee escuchar.
  - ♦ Antes de seleccionar la pista, se debe parar la reproducción del CD.
  - ♦ Esta función puede usarse simultáneamente con la función Repetición del CD.

1 Si se selecciona la función CD, pare la reproducción presionando el botón ■.

2 Cargue los CDs que desee.

3 Presione **Program/Set**.  
Resultado: Aparecen las siguientes indicaciones.

PROGRAM  
P -- 01 --

(01 = N° del programa, -- = N° de la canción en el disco)

4 Seleccione la pista, presionando:

- ♦ ◀◀ para retroceder a través de las pistas.
- ♦ ▶▶ para adelantar a través de las pistas.

5 Presione **Program/Set** para confirmar su selección.  
Resultado: La selección se almacena y aparece en pantalla.


6 Para seleccionar otras pistas, repita los Pasos 4 a 5.

7 Presione **CD** (▶||) para comenzar a escuchar la selección en el orden en que se programaron las canciones.

Para...	Presione...
escuchar otra vez la canción actual	◀◀ una vez
escuchar la canción anterior	◀◀ dos veces
escuchar la canción siguiente	▶▶ una vez
ir hacia adelante o atrás	◀◀ o ▶▶ el número apropiado de veces

9 Para cancelar la selección, presione el botón ■.  
♦ una vez si el reproductor está parado.  
Resultado: **PROGRAM** desaparece de la pantalla.

- ♦ Si abre la platina, se cancela la selección.



## Comprobación y cambio del orden de reproducción

Puede comprobar y cambiar su selección de canciones en cualquier momento.

1 Presione ■ una vez si ha comenzado a escuchar la selección.

2 Presione el botón **Program/Set** dos veces.  
Resultado: Aparecen las siguientes indicaciones:

PROGRAM  
[ -- 01 -- ]

(01 = N° del programa, -- = N° de la pista en el disco)



- Si usted ha programado ya 24 pistas, aparecerá **Check** en vez de **P** cuando presione **Program/Set**.

3 Presione **Program/Set** una o varias veces hasta que aparezca la pista a cambiar.

4 Presione ◀◀ o ▶▶ para seleccionar una pista diferente.

5 Presione **Program/Set** para confirmar su cambio.

6 Presione **CD** (▶||) para comenzar a escuchar la selección.  
Resultado: Se escucha la primera canción seleccionada.



## Sintonización y almacenamiento de emisoras de radio

E




Se pueden almacenar hasta:

- ♦ 15 emisoras de FM
- ♦ 8 emisoras de MW (Onda Media)
- ♦ 7 emisoras de LW (Onda Larga)

- 1 Prenda el equipo presionando el botón **Standby/On** (⏻/⏻).
- 2 Seleccione la banda de frecuencia presionando **TUNER (Band)** del panel frontal o el botón **Band** del control remoto.  
Resultado: Se visualizará la indicación adecuada:
  - ♦ **FM** Frecuencia modulada
  - ♦ **AM(MW)** Onda media
  - ♦ **LW** Onda larga
- 3 Para buscar una frecuencia... Presione el botón **Tuning Mode** manualmente ..... una o varias veces hasta que aparezca **MANUAL**.  
automáticamente ..... una o varias veces hasta que aparezca **AUTO**.  
➤ La función **PRESET** se explica en detalle en la sección "Selección de una emisora de radio programada".
- 4 Seleccione la frecuencia que vaya a almacenar:
  - ♦ Presionando los botones **◀◀** o **▶▶** para aumentar o disminuir la frecuencia respectivamente.
  - ♦ Para desplazarse a través de las frecuencias más rápidamente cuando realice una búsqueda manual, mantenga presionado los botones **◀◀** o **▶▶**.
  - ♦ La búsqueda automática puede detenerse en una frecuencia que no corresponde a una emisora de radio. En este caso, use la búsqueda manual.
- 5 Si no quiere guardar la emisora de radio encontrada, regrese al Paso 4 y busque otra emisora.  
De lo contrario:
  - a Presione **Program/Set**.  
Resultado: Aparece **PROGRAM** en pantalla por unos segundos.
  - b Presione **◀◀** o **▶▶** para asignar un número de programa entre 1 y 15.
  - c Presione **Program/Set** para guardar la emisora de radio.  
Resultado: **PROGRAM** desaparece de la pantalla y la emisora se guarda.
- 6 Para guardar cualquier otra frecuencia de radio que necesite, repita los Pasos 3 a 5.

- ♦ La función **PROGRAM (PROGRAMA)** se puede usar para asignar una nueva emisora a un número de programa existente.




## Selección de una emisora de radio programada

Puede escuchar una frecuencia de radio almacenada o cualquier otra emisora de radio que desee.

- 1 Prenda el equipo presionando el botón **Standby/On** (⏻/⏻).
- 2 Seleccione la banda de frecuencia requerida presionando **TUNER(Band)** en el panel frontal.
- 3 Seleccione la estación de radio como se indica a continuación.

Para escuchar...	Presione...
una estación almacenada	1. el botón <b>Tuning Mode</b> hasta que aparezca <b>"PRESET"</b> .
	2. el botón <b>◀◀</b> o <b>▶▶</b> para seleccionar el programa requerido.




## Mejora de la recepción de radio

Usted puede mejorar la calidad de recepción de radio al:

- ♦ girar la antena de FM o de AM (MW).

- Si la recepción de una emisora específica de FM es deficiente, presione **Mono/ST** para cambiar del modo estéreo al modo monofónico. La calidad del sonido mejorará.



## Acerca de la transmisión con RDS

Esta unidad tiene la función RDS (Sistema de datos de radio), que permite recibir diversos tipos de información, tales como la emisora, el texto de radio, la hora y 30 tipos de programas (Noticias, Rock, Música clásica, etc.), de las emisoras FM RDS junto con la señal de radio normal.


- 1 Presione el botón **Standby / On** (⏻ / I).
- 2 Sintonice la radio FM.
  - ♦ Vea el método de recepción de radio en la **página 14**.
  - ♦ Aparece en la pantalla la mención FM y la frecuencia.
  - ♦ Si la emisora recibida transfiere la información RDS, aparece 'RDS' automáticamente en la pantalla.
- 3 Presione el botón **RDS Display** para seleccionar el modo RDS seleccionado.
  - ♦ Cada vez que se presiona el botón, el modo RDS cambia en el orden en que se indica a continuación.

PS NAME → RT → CT → Current FM frequency

- ♦ La función RDS está disponible solamente en las transmisiones de FM.

### ➤ Descripción de la función RDS

1. **PTY**(Tipo de programa) : Muestra en pantalla el tipo de programa que se está transmitiendo en ese momento.
2. **PS NAME**(Nombre del servicio de programas) : Indica el nombre de la emisora radial, y está compuesto de 8 caracteres.
3. **RT**(Texto de radio) : Descodifica el texto transmitido por una emisora (si lo hay) y está compuesto por un máximo de 64 caracteres.
4. **CT**(Hora del reloj) : Descodifica la hora del reloj de control de tiempo real en la frecuencia FM.
  - Puede que algunas emisoras no transmitan información de PTY, RT o CT, por lo tanto, puede que estas informaciones no aparezcan en algunos casos.
5. **TA**(Avisos de tráfico) : Cuando este símbolo destella, significa que se está transmitiendo un aviso de tráfico.



## Acerca de la función VISUALIZACIÓN RDS


### Acerca del Modo "PS NAME"

- Muestra en pantalla el nombre de la emisora radial.

Presione el botón **RDS Display** para seleccionar el Nombre del servicio de programas.

- ♦ Aparece en la pantalla **"PS NAME"**.
- ♦ Si se recibe la información del Nombre del servicio de programas, el nombre del mismo (BBC, AFO, NDR, etc.) aparece en la pantalla.
- ♦ Si no se recibe la información PS, aparece la frecuencia original FM.

- ☞ Aunque no se presione el botón **RDS Display**, la recepción de la información del servicio de programas hace que el Nombre del servicio de programas aparezca.




### Acerca del Modo 'RT'

- Muestra en pantalla los caracteres transmitidos de la emisora radial.

Presione el botón **RDS Display** para seleccionar el Modo RT.

- ♦ Aparece **"RT"** en la pantalla.
- ♦ Si la información RT se está recibiendo, ésta aparece en la pantalla.
- ♦ Si la información RT no se está recibiendo, aparece **"NO RT"** en la pantalla.




### Acerca de CT (Hora del reloj)

- Pone la hora del reloj de RDS.

Para seleccionar la Hora del reloj, presione el botón **RDS Display** hasta que aparezca el Modo CT.

- ☞ ♦ La información de CT tardará un máximo de 2 minutos en descodificar por lo tanto, el reloj no aparecerá inmediatamente.
- ♦ Si no se recibe información de CT, aparece **"NO CT"** en pantalla.



## Indicadores de PTY (Tipo de programa) y función de Búsqueda de PTY

E



- ♦ La información PTY se compone de un símbolo de identificación que ayuda a identificar el tipo de programa transmitido por cada emisora FM.
- ♦ Los siguientes 30 títulos de Tipo de programa aparecen en la pantalla al presionar el botón PTY.

Visualización	Tipo de programa
NEWS	• Noticias, programas de opinión y de información
AFFAIRS	• Asuntos diversos que pueden comprender incidentes de actualidad, documentales, discusiones y análisis.
INFO	• Información que incluye pesos y medidas, cotizaciones bursátiles y proyecciones, asuntos de interés para el consumidor, información médica, etc.
SPORT	• Deportes
EDUCATE	• Educación
DRAMA	• Drama-Radionovelas, etc.
CULTURE	• Aspectos de cultura nacional o local que comprende asuntos religiosos, de ciencias sociales, de idiomas, de teatro, etc.
SCIENCE	• Ciencias naturales y tecnología
VARIED	• Otros programas como alocuciones, programas de concurso (juegos, preguntas), entrevistas, comedias y obras satíricas.
POP M	• Música Pop
ROCK M	• Música Rock
M.O.R.M	• Música para todo público, ocasionalmente vocal o instrumental.
LIGHT M	• Música clásica ligera- Música clásica, y música instrumental y coral.
CLASSIC	• Música clásica – Música orquestal, sinfónica, de cámara y operas
OTHER M	• Otras músicas - Jazz, R&B, música country
WEATHER	• Estado del tiempo
FINANCE	• Finanzas
CHILDREN	• Programas infantiles
SOCIAL A	• Asuntos sociales
RELIGION	• Religión
PHONE IN	• Programas con llamadas telefónicas
TRAVEL	• Viajes
LEISURE	• Entretenimientos
JAZZ	• Música de Jazz
COUNTRY	• Música "Country"
NATIONAL M	• Música nacional
OLDIES	• Música de otros tiempos
FOLK M	• Música folklórica
DOCUMENT	• Documentales
TEST	• Prueba de alarma


### Acerca de la Búsqueda de PTY

- Busca el mismo Tipo de programa que el de la radio emisora.

- 1 Sintonice la radio FM.
  - ♦ Para información sobre el método de recepción , refiérase a la página 14.
  - ♦ La mención FM y la frecuencia aparecen en la pantalla.
  - ♦ Si la emisora recibida está transmitiendo información RDS, se ilumina "RDS".
- 2 Presione el botón **PTY**.
  - ♦ El Modo PTY (NEWS, AFFAIRS, etc.) aparece en la pantalla.
  - ♦ Presione el botón TUNING ◀◀ o ▶▶ para seleccionar el MODO PTY deseado.

- Si la emisora no está transmitiendo ninguna información PTY, aparece 'NO PTY' iluminado en la pantalla.
- ♦ Cuando se haya seleccionado el MODO PTY (aparece el PTY seleccionado en la pantalla), vuelva a presionar el botón PTY para convertir al modo de Búsqueda de PTY y realizar una búsqueda automática secuencial de la emisora.
- ♦ Si el PTY recibido en el curso de la búsqueda automática coincide con el PTY seleccionado, la búsqueda automática se para y la Búsqueda de PTY finaliza.

- ☛ Si el PTY coincidente con el PTY seleccionado en el curso de la búsqueda automática no se recibe, entonces regresa a la primera frecuencia presente al inicio de la Búsqueda de PTY y se suspenden tanto la búsqueda automática como la Búsqueda de PTY.





## Reproducción de una cinta

- ♦ Manipule siempre con cintas sus casetes. Si es necesario, remítase a la sección titulada "Precauciones al usar cintas de audio", en la **página 23**.


- 1 Prenda el equipo presionando el botón **Standby/On** (⏻ / I).
- 2 Abra la platina oprimiendo en la esquina de la tapa sobre la parte marcada **Push Eject** (▲) y suelte al oír un clic.
- 3 Cierre la tapa apretando hasta que se oiga un clic.
- 4 

Para escuchar...	Presione...
Cara A .....	el botón (◀▶) una vez.
Cara B .....	el botón (◀▶) dos veces.

**Resultado:** Se comienza a reproducir la cinta.
- 5 Presione el botón ◀◀ o el botón ▶▶ (Control remoto el botón ◀◀ o el botón ▶▶) según se requiera.

Para...	Presione...
rebobinar la cinta .....	el botón ◀◀ (◀◀).
avanzar rápidamente la cinta .....	el botón ▶▶ (▶▶).

- 6 Cuando haya terminado de escuchar la reproducción, presione el botón ■.




## Selección del modo de reproducción de la cinta

Su microcomponente tiene tres modos de reproducción para la cinta, la cual le permite escuchar ambos lados de la cinta automáticamente.

Presione el botón REV. Mode hasta que aparezca el símbolo correspondiente.

Si aparece el símbolo...	El microcomponente reproduce...
⏮	una cara de la cinta seleccionada y después se detiene.
⏮⏭	una cara de la cinta. La otra cara de la cinta y después se detiene.
⏮⏭⏮	ambas caras de la cinta indefinidamente hasta que presione Stop.



## Grabación de un disco

E





Puede grabar un disco compacto en una cinta de dos modos diferentes:

- ♦ Grabación sincronizada
- ♦ Grabación directa.

### Grabación sincronizada

Esta función permite sincronizar el comienzo de la grabación con el comienzo del disco o canción elegida.

- 1 Prenda el equipo presionando **Standby/On** (⏻/I).
- 2 Introduzca una cinta virgen en la platina.
- 3 Introduzca un disco compacto.
- 4 Presione el botón **CD** (▶▶).
- ♦ Use los botones selectores de CD (◀◀, ▶▶) para seleccionar la canción deseada.
- 5 Presione el botón **CD SYNC** del control remoto.
  - ♦ Si está parado, presione el botón para iniciar la grabación a partir de la primera pieza de música.
  - ♦ Presione el botón CD SYNC del control remoto durante la reproducción del CD para iniciar la grabación a partir del principio de la música que se está reproduciendo.
- 6 Para parar la grabación, presione el botón ■.




### Grabación directa

El modo de grabación directa le permite comenzar a grabar cualquier pista del disco compacto.

- ♦ No necesita ajustar el volumen, ya que esto no afecta a la grabación.

- 1 Prenda el equipo presionando **Standby/On** (⏻/I).
- 2 Introduzca una cinta virgen en la platina.
- 3 Introduzca un disco compacto.
- 4 Presione el botón **CD** (▶▶).
  - ♦ Use los botones selectores de CD (◀◀, ▶▶) para seleccionar la canción deseada.
- 5 Presione el botón **REC/Pause**.
 

Resultado: Comienza la grabación.
- 6 Para parar la grabación, presione el botón ■.




## Grabación de un programa de radio

Puede grabar el programa de radio que desee.

- ♦ No necesita ajustar el volumen, ya que esto no afecta a la grabación

- 1 Prenda el equipo presionando **Standby/On** (⏻/I).
- 2 Introduzca una cinta virgen en la platina.
- 3 Seleccione la función de sintonización presionando **TUNER** (Band).
- 4 Seleccione la emisora de radio que desea grabar presionando el botón ◀◀ o el botón ▶▶.
- 5 Presione **REC/Pause**.
 

Resultado: REC aparece en rojo y se inicia la grabación.
- 6 Para parar la grabación, presione el botón ■.



## Función del temporizador

El temporizador le permite encender o apagar el microcomponente a horas específicas.

Ejemplo: Desea despertarse con música cada mañana.

- Si ya no desea que el microcomponente se encienda o apague automáticamente, debe anular la programación del temporizador.
- ◆ Antes de programar el temporizador, compruebe que la hora que marca es correcta.
- ◆ En cada paso, dispone de unos pocos segundos para establecer las opciones deseadas. Si supera este intervalo de tiempo, debe comenzar de nuevo.


- 1 Prenda el equipo presionando el botón **Standby/On** (⏻/⏻) .
- 2 Presione **Timer/Clock** hasta que aparezca ⏻ **TIMER**.
- 3 Presione **Program/Set**.  
Resultado: Aparece **ON TIME** (en lugar de los símbolos del ecualizador) durante unos segundos, seguido por cualquier hora de encendido ya programado. Podrá establecer entonces la hora de encendido programado para el temporizador.
- 4 Ajuste la hora de encendido programado para el temporizador.
  - a Ajuste la hora presionando los botones ◀◀ o ▶▶.
  - b Presione **Program/Set**.  
Resultado: Los minutos parpadearán.
  - c Ajuste los minutos presionando los botones ◀◀ o ▶▶.
  - d Presione **Program/Set**.  
Resultado: Aparece **ON TIME** (en lugar de los símbolos del ecualizador) por unos segundos, seguido por cualquier hora de encendido programado ya ajustado. Usted puede entonces ajustar la hora de encendido programado para el temporizador.
- 5 Ajuste la hora de apagado programado para el temporizador.
  - a Ajuste la hora presionando los botones ◀◀ o ▶▶.
  - b Presione **Program/Set**.  
Resultado: Los minutos parpadearán.
  - c Ajuste los minutos presionando los botones ◀◀ o ▶▶.
  - d Presione **Program/Set**.  
Resultado: Aparecerá **VOL 10**, donde **10** corresponde al volumen ya ajustado.
- 6 Presione el botón ◀◀ o el botón ▶▶ para ajustar el nivel de volumen y presione **Program/Set**.  
Resultado: La fuente a ser seleccionada será visualizada.
- 7 Presione el botón ◀◀ o el botón ▶▶ para seleccionar la fuente a reproducir cuando el sistema se prenda.

Si selecciona...	Usted debe también...
TAPE (cinta).....	introducir una cinta de casete.
TUNER (radio).....	a Presionar <b>Program/Set</b> . b Seleccionar una emisora programada presionando <b>Tuning</b> ◀◀ o ▶▶.
CD (disco compacto).....	introducir un disco compacto.

- 8 Presione **Program/Set** para confirmar el temporizador.

- 9 Presione **Standby/On** (⏻/⏻) para poner el sistema en modo de espera.  
Resultado: Aparece ⏻ en la parte inferior izquierda de la hora, indicando que el temporizador está activado. El microcomponente se encenderá y apagará automáticamente a las horas fijadas.

- ◆ Si los horarios de encendido y apagado son idénticos, aparece la palabra **ERROR**.




## Cancelación del temporizador

E

Después de programar el temporizador éste se activa automáticamente, como muestra el indicador TIMER. Puede detener el temporizador si ya no desea utilizarlo.

- Puede detener el temporizador en cualquier momento (con el microcomponente encendido o en modo de espera).

Para...	Presione Timer-On/Off...
parar el temporizador	una vez. Resultado: ⏸ ya no aparece.
reiniciar el temporizador	dos veces. Resultado: ⏸ aparece de nuevo.




## Función del silenciador

Puede desactivar temporalmente el sonido de su microcomponente.

Ejemplo: Desea responder a una llamada telefónica.

- 1 Presione el botón **Mute** en el control remoto.
- 2 Para volver a activar el sonido (al mismo volumen en que estaba), presione otra vez **Mute** o los botones de **Volume**.




## Selección del ecualizador

Su microcomponente dispone de un ecualizador preajustado que le permite elegir el balance más apropiado entre los sonidos graves y agudos según el tipo de música que esté escuchando.

La función Power Sound amplifica los graves y realiza los agudos o graves de tal forma que se pueda apreciar un sonido real de gran potencia.

Presione **Sound Mode** en el panel frontal hasta que la opción deseada sea seleccionada.


- Presione sucesivamente el botón para seleccionar " **POP → ROCK → CLÁSICA → P.SOUND(Power Sound)→PASS** ".




## Programación del equipo para apagado automático

Mientras escucha un disco compacto o una cinta, puede programar el microcomponente para que se apague automáticamente.

**Ejemplo:** Desea dormirse con música.

- 1 Presione **Sleep**.  
**Resultado:** Aparecen las indicaciones siguientes:  
**90 MIN**
- 2 Presione **Sleep** las veces requeridas para seleccionar el tiempo que el microcomponente deberá continuar funcionando antes de apagarse.  

  - En cualquier momento, puede:
    - ♦ verificar el tiempo restante presionando **Sleep**.
    - ♦ cambiar el tiempo restante repitiendo los pasos 1 y 2.
- 3 Para anular el apagado automático, presione **Sleep** las veces requeridas hasta que aparezca **OFF**.




## Conexión de los auriculares

Puede conectar auriculares a su microcomponente y así podrá escuchar música o programas de radio sin molestar a otras personas en la habitación. Los auriculares deben tener un conector de 3,5 mm de diámetro o un adaptador apropiado.

Conecte los auriculares al conector **Phons** del panel frontal.

**Resultado:** El sonido no sale ya por los altavoces.

⚠ El uso prolongado de los auriculares a un volumen alto puede dañar su audición.




## Enchufe de salida digital de CD

Esta unidad puede transmitir las señales de audio digitales de salida de CD a través de este enchufe. Use un cable óptico para conectar el equipo de audio digital.

(módulo DAT, grabador de minidisco, etc.).

Retire la tapa contra polvo (1) del enchufe CD DIGITAL OUT. Luego, conecte un enchufe macho de cable digital al enchufe CD DIGITAL OUT.




Cuando el enchufe CD DIGITAL OUT no se esté usando.

Inserte la tapa contra polvo suministrada.


## Instrucciones de seguridad

E


En las siguientes figuras se representan las precauciones que debe observar al utilizar y trasladar su microcomponente de un lugar a otro.




Condiciones de funcionamiento:  
Temperatura ambiente: 5°C - 35°C  
Humedad: 10%-75%




No exponga el equipo a la radiación solar directa o a otras fuentes de calor. Esto podría causar un sobrecalentamiento y provocar fallos en el equipo.




No coloque recipientes con agua encima de la cadena. La entrada de la humedad en la cadena podría provocar descargas eléctricas peligrosas y dañar el equipo. En tal caso, desconecte inmediatamente el enchufe de la toma de corriente de la red.




En caso de tormenta, desconecte el enchufe de la toma de corriente de la red. Los picos de tensión provocados por los rayos podrían dañar el equipo.




Quite las pilas del mando a distancia si no lo va a emplear durante un período prolongado. Las pérdidas de ácido de las pilas pueden causar graves daños al mando a distancia.



Cuando emplee auriculares, tenga cuidado de no escucharlos a un volumen excesivo. El uso prolongado de auriculares a un volumen excesivo puede provocar daños auditivos.



No coloque objetos pesados sobre el cable de alimentación. Los daños en el cable de alimentación pueden provocar daños en el equipo (peligro de incendio) o causar descargas eléctricas.



No desmonte ningún panel del equipo. El interior de la cadena contiene componentes bajo tensión que podrían provocar descargas eléctricas.

## Limpieza de su microcomponente

Para obtener el mejor rendimiento posible de su microcomponente, debe limpiar regularmente los siguientes elementos:

- ◆ la carcasa exterior de la minicadena
- ◆ el reproductor de discos compactos
- ◆ el reproductor de cintas (cabezales, rodillos y rodillos de arrastre).

Desenchufe siempre el microcomponente de la toma de alimentación:

- ◆ antes de limpiarlo
- ◆ si no va a usarlo durante largo tiempo.

### Carcasa exterior


Limpie regularmente la carcasa usando un trapo y un detergente suaves. No utilice polvos abrasivos, ni limpiadores líquidos ni en aerosol. Evite que entre líquido en la minicadena.

### Reproductor de discos compactos

- 1 Antes de reproducir un disco compacto, límpielo con un limpiador especial para CD. No utilice los mismos limpiadores que para los discos de vinilo. Límpiolo cuidadosamente desde el centro hacia fuera.
- 2 Limpie regularmente el reproductor con un disco limpiador especial (disponible en su distribuidor local).


### Reproductor de cintas


- 1 Pulse **Push Eject** (▲) para abrir la platina..
- 2 Use un bastoncillo y un producto especial para la limpieza de reproductores de cintas:
  - ◆ el cabezal (1)
  - ◆ los rodillos (2)
  - ◆ rodillos de arrastre(3)



- ◆ Si no va a usar el mando a distancia durante largo tiempo, saque las pilas para evitar la corrosión.
- ◆ Aunque su microcomponente es muy sólido, no debe usarse en un ambiente con mucho polvo ni someterla a choques o a temperaturas excesivas (cerca de fuentes de calor, exposición directa al sol, etc.).
- ◆ Si el microcomponente desprende un mal olor, desenchúfelo y póngase en contacto con el servicio postventa.




## Precauciones al usar discos compactos

- ◆ Trate los discos compactos con cuidado. Cójalos siempre por los bordes para evitar dejar huellas en la superficie brillante.
- ◆ Después de terminar de escuchar un disco compacto, vuelva a ponerlo siempre en su caja.
- ◆ No pegue papeles ni cintas adhesivas en los discos y no escriba en la etiqueta.
- ◆ Límpielos con un trapo especial.
- ◆ Guarde los discos compactos en un lugar limpio y lejos de la exposición directa al sol, donde no estén expuestos a altas temperaturas.
- ◆ Use siempre discos compactos que lleven la marca .



## Precauciones al usar cintas de audio

- ◆ Compruebe que la cinta está suficientemente tensa.
- ◆ Para evitar borrar una cinta que desea conservar, rompa las lengüetas de seguridad del borde superior de la cinta. Para volver a grabar esta cinta, tape los huecos con una cinta adhesiva.
- ◆ Cuando termine de escuchar una cinta, vuelva a guardarla siempre en su caja.
- ◆ Almacene sus cintas en un lugar limpio, lejos de la exposición directa al sol y donde no estén expuestas a altas temperaturas.
- ◆ Evite usar cintas de 120 minutos, ya que someten al mecanismo a un esfuerzo innecesario.



## Antes de ponerse en contacto con el servicio postventa

E

*Siempre se necesita tiempo para familiarizarse con un aparato nuevo. Si tiene alguno de los problemas que se indican a continuación, trate de aplicar las soluciones sugeridas. Esto puede ahorrarle el tiempo y los inconvenientes de una llamada innecesaria al servicio posventa.*

Problema	Comprobaciones/Explicación/Solución
El microcomponente no funciona	<ul style="list-style-type: none"> <li>• El cable de alimentación no está enchufado correctamente o la toma de alimentación no recibe suministro.</li> <li>• Hay que cambiar las pilas del control remoto o no se ha respetado la polaridad.</li> <li>• El botón <b>Standby/On</b> no ha sido presionado.</li> </ul>
No hay sonido	<ul style="list-style-type: none"> <li>• El volumen está puesto al mínimo.</li> <li>• No se ha seleccionado la función correcta (TUNER, CD, TAPE, AUX).</li> <li>• Ha conectado los auriculares.</li> <li>• Se han desconectado los altavoces.</li> <li>• Se ha presionado el botón <b>Mute</b>.</li> </ul>
El temporizador no funciona	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se ha detenido el temporizador al presionar <b>Timer On/Off</b>.</li> </ul>
Cuando, después de efectuar lo anterior, continúa sin funcionar.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Presione el botón <b>Sound Mode</b> durante 5 segundos con el equipo en modo 'OFF' (Standby), entonces se regresará a la configuración original (RESET)</li> </ul>
El reproductor de discos compactos no comienza la reproducción.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• No se ha seleccionado la función CD.</li> <li>• El disco se ha puesto hacia abajo, o está sucio o rayado.</li> <li>• El sensor láser está sucio o tiene polvo.</li> <li>• El microcomponente no se ha instalado en una superficie plana y horizontal.</li> <li>• Se ha formado una condensación en el reproductor; deje el microcomponente en un lugar cálido y ventilado durante al menos una hora.</li> </ul>
No se reproduce la cinta	<ul style="list-style-type: none"> <li>• No se ha seleccionado la función TAPE.</li> <li>• La cinta no se ha introducido correctamente.</li> <li>• No se ha cerrado el reproductor de cintas.</li> <li>• La cinta está floja o rota.</li> </ul>
El volumen baja. La cinta no se borra correctamente. Hay demasiada oscilación y fluctuación.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Los cabezales de audio están sucios</li> <li>• Los rodillos o los cabrestantes de arrastre están sucios.</li> <li>• La cinta está desgastada.</li> </ul>
La recepción es muy débil o no se recibe ninguna emisora de radio.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• No se ha seleccionado la función TUNER.</li> <li>• No se ha seleccionado la frecuencia de radio correctamente.</li> <li>• La antena está desconectada o mal orientada. Gírela hasta que encuentre la mejor orientación.</li> <li>• Se encuentra en un edificio que bloquea las ondas de radio. Debe instalar una antena exterior.</li> </ul>

Si estas indicaciones no le permiten solucionar el problema, anote:

- ◆ los números de modelo y de serie, impresos normalmente en la parte posterior del microcomponente.
- ◆ los datos de su garantía.
- ◆ una descripción clara del problema.

Póngase en contacto con su concesionario local o con el servicio postventa de SAMSUNG.

## Especificaciones técnicas



SAMSUNG se esfuerza permanente por mejorar sus productos. Tanto las especificaciones de diseño como las instrucciones del usuario pueden ser objeto de modificaciones sin aviso previo.

### RADIO

#### LW

Sensibilidad útil 60 dB

#### AM (MW)

Relación señal/ruido 40 dB

Sensibilidad útil 54 dB

Distorsión armónica total 2 %

#### FM

Relación señal/ruido 62 dB

Sensibilidad útil 3 dB

Distorsión armónica total 0.5 %

### REPRODUCTOR DE DISCOS COMPACTOS

Gama de frecuencias 20 Hz - 20 KHz ( $\pm 1$  dB)

Relación señal/ruido 90 dB (a 1 KHz) con filtro

Distorsión 0.05 % (a 1 KHz)

Separación de canales 75 dB

Tamaño de discos Diámetro: 120 o 80 mm. Espesor: 1,2 mm

### REPRODUCTOR DE CINTAS

Gama de frecuencias 125 Hz ~ 10 KHz

Relación señal/ruido 40 dB

Separación de canales 35 dB

Efecto de borrado 60 dB

### AMPLIFICADOR

Potencia de salida (4  $\Omega$ ) 2 x 20 vatios RMS (distorsión armónica total: 10 %)

Separación de canales 50 dB


Relación señal/ruido 70dB

### GENERAL

Dimensiones 150 (L) x 233 (A) x 287 (P) mm



**ESTE APARATO HA SIDO FABRICADO POR:**



**AH68-01099D**